


AIPER®

— bring vacation home —

BEL Aidis BASEINO VALYMO ROBOTAS

Originalių instrukcijų vertimas

Aiper Scuba X1 Pro Max



Naudotojo vadovas

Dėkojame, kad pasirinkote „Aiper“.

Prisijungėte prie milijonų naudotojų, kurie jau patikėjo savo baseinų priežiūrą „Aiper“ ir naudojami nepriekaištingai švaraus baseino privalumais.

Šis naudotojo vadovas padės prižiūrėti įrenginį ir užtikrinti didžiausią jo veikimo efektyvumą metai iš metų. Skirkite šiek tiek savo laiko jį perskaityti.

Jei turite klausimų, apsilankykite mūsų svetainėje adresu www.aiper.com ir, prireikus pagalbos ar daugiau informacijos, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.

„Aiper“ klientų aptarnavimo skyrius:

 el. paštas service@aiper.com



Nuskaitykite, kad pasiektumėte vadovo vaizdo įrašą



Nuskaitykite QR kodą, kad pasiektumėte klientų aptarnavimo skyrių

Lietuviškai

TURINYS

1. SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI -----	3
2. Gaminio komponentai -----	5
3. Kaip naudotis savo „Aiper Scuba X1 Pro Max“ ---	7
4. Techninė priežiūra -----	12
5. Specifikacijos -----	18
6. LED indikatorius -----	19
7. Sutrikimų nustatymas ir šalinimas -----	20
8. Garantija -----	21

1 SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir, naudodami belaidį baseino valymo robotą „Aiper“ (toliau – *įrenginys*), vadovaukitės visais įspėjimais ir nurodymais. Šių reikalavimų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar sunkų sužalojimą. „Aiper“ neatsako už jokių nuostolių ar sužalojimų, atsiradusių dėl netinkamo šio įrenginio naudojimo.

Norėdami užtikrinti savo saugumą ir optimalų šio įrenginio veikimą, perskaitykite ir vykdykite šiuos nurodymus:


1. šis įrenginys nėra skirtas naudoti silpnesnių fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų asmenims (įskaitant vaikus), arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, nebent už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoję, kaip naudoti įrenginį;
2. silpnesnių fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų asmenys arba asmenys, stokojantys patirties ir žinių, gali naudoti šį įrenginį tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuoti, kaip saugiai juo naudotis, ir jei jie supranta su tuo susijusius pavojus;
3. vaikai neturėtų žaisti su įrenginiu. Šio įrenginio negali naudoti vaikai. Vaikai neturėtų valyti ir atlikti techninės priežiūros darbų;
4. vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su įrenginiu;
5. užtikrinkite, kad vaikai nebandytų liesti įrenginio jam veikiant;
6. jokiais aplinkybėmis neleiskite vaikams važinėti įrenginiu;
7. įrenginio nenaudokite, kai baseine yra žmonių arba gyvūnų;
8. įrenginiui veikiant, nekiškite rankų į jokią jo dalį, nes galite susižaloti;
9. nenaudokite įrenginio jį išėmę iš vandens, nes jis gali perkaisti;
10. vieno tipo akumuliatorių pakuotei tinkamas įkroviklis gali sukelti gaisro pavojų, kai yra naudojamas su kita akumuliatorių pakuote;
11. ĮSPĖJIMAS! Norėdami įkrauti akumuliatorių, naudokite tik kartu su šiuo įrenginiu pateiktą nuimamą maitinimo bloką;
12. įrenginys turi būti tiekiamas tik su saugia žema veikimo įtampa (SELV);
13. šiame įrenginyje esantis ličio akumuliatorius yra nuolatinės srovės 16,8 V, 4000 mAh, 28 elementų akumuliatorius. Prieš šalinant įrenginį, akumuliatorių reikia išimti ir išmesti laikantis vietos įstatymų ir taisyklių;
14. įrenginį galima įkrauti tik naudojant tam skirtą belaidę įkrovimo stotelę (modelis: CHW1), maitinamą tam tikro įkroviklio (modelis: GM95-294300-2FGN).
15. tarp įrenginio ir belaidės įkrovimo stotelės nedėkite jokių objektų. Įrenginio gali nepavykti tinkamai įkrauti arba jis gali perkaisti (dėl to jis gali būti pažeistas);
16. šį įrenginį galima naudoti tik su C1264B4-04 arba C1264B4-03 modelio ličio akumuliatorių pakuotėmis;
17. šiame įrenginyje yra nekeičiamų akumuliatorių. Pasibaigus akumuliatoriaus naudojimo laikui, įrenginys turi būti tinkamai pašalintas;
18. atkreipkite dėmesį, kad dėl sąlyčio su metaliniais objektais gali kilti su akumuliatoriumi veikiančio įrenginio arba jo akumuliatoriaus gnybtų trumpojo jungimo pavojus;

19. jei pažeistas įrenginys išskiria nepažįstamą skystį, venkite sąlyčio su skysčiu. Sąlyčio su skysčiu atveju, ypač jam patekus į akis ar ant kitų jautrių kūno vietų, nedelsdami nuplaukite jas vandeniu. Iš pažeisto akumuliatoriaus išsiliejęs skystis gali sudirginti odą arba sukelti nudegimą;
20. nelaikykite įrenginio ar jo akumuliatoriaus arti ugnies arba pernelyg aukštoje temperatūroje. Ugnis arba aukštesnė nei 70 °C (158 °F) temperatūra gali sukelti sprogamą;
21. norėdami pašalinti įrenginį, prieš išimdami akumuliatorių, išimkite įrenginį iš įkroviklio ir išjunkite įrenginio maitinimo mygtuką;
22. prieš šalinant įrenginį, akumuliatorių reikia išimti ir išmesti laikantis vietos įstatymų ir taisyklių;
23. panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos įstatymų ir taisyklių;
24. įrenginio nedeginkite, net jei jis yra stipriai pažeistas. Veikiamas ugnies akumuliatorius gali sprogti;
25. prieš kraudami įrenginį įkrovikliu įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas. Įkrovimo metu įrenginys turi būti laikomas vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Įkrovimo metu įrenginio neuždenkite, nes dėl to jo komponentai gali perkaisti;
26. ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, nedelsdami pakeiskite pažeistą laidą;
27. sandarų įrenginio vairavimo rinkinį išardyti turėtų tik sertifikuoti specialistai;
28. naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus arba parduodamus priedus;
29. nenaudokite įrenginio kartu su jokia kita baseino įranga, tokia kaip baseino filtras, siurblys ar graibštas;
30. prieš pradėdami baseino valymą, išjunkite vandens siurbį ir šildymo sistemą;
31. įdedant įrenginį į vandenį, jo priekinė dalis turi būti nukreipta į viršų. Jo jokia būdu negalima statyti aukštyn kojomis arba mesti į baseiną;
32. dirbdami prie baseino būkite atidūs ir išlaikykite pusiausvyrą;
33. jokia būdu nenumeskite, nepradurkite korpuso ir tyčia nesugadinkite įrenginio, nes tai gali panaikinti jam suteikiamą garantiją;
34. norint išvengti radijo dažnių poveikio, rekomenduojamas 20 cm ar didesnis atstumas tarp įrenginį valdančių asmenų ir paties įrenginio. Eksploatuoti mažesniu atstumu nerekomenduojama. Antenos, naudojamos šio įrenginio siųstuvui, negalima laikyti toje pačioje vietoje su jokia kita antena ar siųstuvu;
35. prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, pvz., valydami filtrą, atjunkite baseino valymo robotą nuo maitinimo tinklo;
36. prieš valant arba atliekant įkroviklio techninės priežiūros darbus, kištukas turi būti ištrauktas iš elektros lizdo;
37. jei įkroviklio nenaudojate ilgą laiką, ištraukite jį iš elektros lizdo;
38. nenaudojamą įrenginį sandėliuokite viduje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje;
39. įrenginys nėra apsaugotas nuo užšalimo. Esant šaltoms oro sąlygoms jo negalima palikti lauke.
40. DĖMESIO!
 - SKIRTA NAUDOTI TIK BASEINUOSE.
 - NAUDOTI TIK SU AUTORIZUOTA BELAIDE „AIPER“ ĮKROVIMO STOTELE, MODELIS CHW1.


IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

2 Gaminio komponentai


2.1. Pakuotės turinys




Baseino valymo robotas (1 vnt.)




Įkrovimo stotelė (1 vnt.)



Įkroviklis (1 vnt.)



Keičiamas itin smulkių dalelių filtras „MicroMesh™“ (1 vnt.)




Kablys (1 vnt.)



Naudotojo vadovas (1 vnt.)

2.2. Komponentų apžvalga

Baseino valymo robotas (šoninis vaizdas)



1 : Maitinimo mygtukas

2 Viršutinis korpusas

3 Rankenėlė


4 Ritininis šepetys

5 LED būsenos indikatorius

6 Ultragarso jutiklis

7 Vikšras

Filtro dėžė



Pastabos:

- Įsigijus šį įrenginį, pridamas keičiamas itin smulkių dalelių filtras „MicroMesh™“. Norint filtruoti smulkesnius nešvarumus, tokius kaip smėlis, purvas ir tam tikros rūšies dumbliai, rekomenduojama naudoti šį, o ne standartinį filtrą, kad pagerėtų įrenginio našumas;
- norėdami pakeisti filtrą, paspauskite skląstį, kad išimtumėte įrenginyje esantį filtrą, ir įdėkite keičiamą itin smulkių dalelių filtrą „MicroMesh™“. Stipriai jį nuspauskite, kol išgirsite *spragtelėjimą*, rodantį, kad filtras yra tvirtai įstatytas.

Valdymo skydelis

LED būsenos indikatorius

Režimo indikatorius

- Pilno valymo režimas
- Grindų režimas
- Grindų + sienų režimas
- Vandens paviršiaus režimas

Jei visi LED režimo indikatoriai dega nuolat, tai reiškia, kad įrenginys atlieka tinkintą užduotį.

Režimo mygtukas

Keisti ir pasirinkti valymo režimą.

Maitinimo mygtukas

- Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite mygtuką, kad įjungtumėte / išjungtumėte įrenginį.
- Vienu metu paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtukus ir , kad įjungtumėte tinklo nustatymo režimą.
- Vienu metu paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtukus ir , kad atkurtumėte gamyklinius įrenginio nustatymus.


„Wi-Fi“ indikatorius

Valymo intensyvumo indikatorius

- ECO: energiją taupantis valymas
- AUTO: adaptyvusis valymas
- MAX: didelio našumo valymas

Valymo intensyvumo mygtukas

Keisti ir pasirinkti valymo intensyvumą.



3 Kaip naudotis savo „Aiper Scuba X1 Pro Max“

3.1. Eksploatavimo sąlygos

Įsitikinkite, kad įrenginys naudojamas tik nurodytose baseinų aplinkose. Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai naudojant nesilaikant šių sąlygų.

- **Vandens temperatūra:** 0–40 °C (32–104 °F)
- **pH vertė:** 7,0–7,8
- **Chloras:** daugiausiai 4 ppm
- **NaCl:** daugiausiai 5000 ppm

3.2. Programėlės atsisiuntimas

Atsisiųskite „Aiper“ programėlę, kad atrakintumėte daugiau savo įrenginio funkcijų:

galite atsisiųsti ir įdiegti „Aiper“ programėlę nuskaitydami žemiau esantį QR kodą arba ieškodami „Aiper“ savo „App Store“.



Pastabos:


- kad išmaniajame telefone ar įrenginyje veiktų visos programėlės funkcijos reikalinga „iOS 12.0“ ar naujesnė versija arba „Android 8.0“ ar naujesnė versija;
- įdiegę vykdykite programėlės nurodymus, kad užbaigtumėte registraciją, prisijungimą ir tinklo nustatymą.

3.3. Tinklo nustatymas

Pirmą kartą įjungus įrenginį, jis persijungs į tinklo nustatymo režimą. Jei šis procesas pertraukiamas, 5 sekundes paspauskite + , kad vėl įjungtumėte tinklo nustatymo režimą.

Įjungę tinklo nustatymo režimą, pasirinkite „Bluetooth“ nustatymą arba QR kodo nustatymą.

- **„Bluetooth“ nustatymas:** įjunkite „Bluetooth“ savo telefone ir suteikite prieigą prie „Aiper“ programėlės. Programėlėje spustelėkite viršutiniame dešiniajame kampe esantį simbolį [+], tada pasirinkite „Add via Bluetooth“ (pridėti per „Bluetooth“). Programėlė aptiks netoliese esančius „Bluetooth“ įrenginius. Pasirinkite tinklą, įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį ir bakstelėkite „Next“ (kitas), kad užbaigtumėte tinklo nustatymą.
- **QR kodo nustatymas:** atidarykite programėlę ir spustelėkite viršutiniame dešiniajame kampe esantį simbolį [+], tada pasirinkite „Add via QR Code“ (pridėti per QR kodą). Nuskaitykite QR kodą, esantį jūsų „Aiper“ įrenginyje. Atpažinus įrenginį, vykdykite programėlės nurodymus, kad prisijungtumėte prie įrenginio „Wi-Fi“. Prisijungę grįžkite į programėlę ir vykdykite nurodymus, kad užbaigtumėte tinklo nustatymą.



Reikalavimai „Wi-Fi“ tinklui:
naudokite 2,4 GHz arba 2,4 / 5 GHz mišraus ryšio tinklą.


3.4. Įkrovimas

DĖMESIO!

Prieš naudodami įrenginį baseinui valyti, jį visiškai įkraukite.


Nekraukite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Rekomenduojama, kad baseiną ir įkrovimo vietą skirtų mažiausiai 3,5 m (11,5 pėdų) atstumas. Siekiant geriausių rezultatų, jūsų įkrovimo vieta turi turėti „Wi-Fi“ aprėptį, nes tai paspartins OTA atnaujinimus.





Įkrovimo būdai


1. Įdėkite įkrovimo stotelę: įkiškite atraminę kojelę į įkrovimo skydelį. Tuomet pritvirtinkite priekinį dangtelį.





2. Prijunkite įkroviklio laidą prie ant stotelės esančio įkrovimo prievado, tada prijunkite adapterį prie bet kurio laisvo elektros lizdo. Uždėkite įrenginį ant įkrovimo stotelės. Įkrovimo metu ant įrenginio esantis LED būsenos indikatorius pulsuos, o visiškai įkrovus – nuolat švies žaliai.



3.5. Valymo procesas


1. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite  mygtuką, kad įjungtumėte / išjungtumėte įrenginį.






2. Trumpai paspauskite  mygtuką, norėdami pasirinkti vieną iš keturių iš anksto užprogramuotų valymo režimų: pilno valymo režimas, grindų režimas, grindų + sienų režimas ir vandens paviršiaus režimas. Papildomų režimų galima rasti „Aiper“ programėlėje.

Prieš panardinami įrenginį į vandenį, 5 sekundėms pastatykite jį ant horizontalaus paviršiaus. Neilgai trukus po panardinimo, įrenginys inicijuos pasirinkto režimo valymo užduotį.

3. Panardinus įrenginį pirmą kartą ir pasirinkus režimą, įskaitant baseino grindų valymą, bus pradėtas kartografavimo procesas. Įrenginys valys palei baseino grindų kontūrą ir sukurs povandeninį žemėlapią. Sėkmingai atlikus kartografavimo procesą, to paties baseino kartografavimo proceso kartoti nebereikia. Tačiau prieš kiekvieną valymą įrenginys turi trumpai pajudėti ant grindų, kad persigrupuotų.





Atlikus kartografavimą, įrenginys automatiškai atpažins baseino formą ir, valydamas baseino grindis, pradės  formos valymo maršrutą. Kai valymas bus baigtas, įrenginys grįš į praleistas sritis.





4. Išsami informacija apie kiekvieną valymo režimą pateikiama toliau.

- **Pilno valymo režimas:** įrenginys nuosekliai valys baseino grindis, baseino sienas ir vandens paviršių. Valydamas baseino sienas, jis tuo pačiu valys ir vandens liniją.





Pilno valymo režimas

- **Grindų režimas:** įrenginys valys baseino grindis, naudodamas Σ formos valymo maršrutą, nelipdamas ir nevalydamas baseino sienų.





Grindų režimas

- **Grindų + sienų režimas:** įrenginys paeiliui valys baseino grindis ir baseino sienas (valydamas sienas, jis tuo pačiu valys ir vandens liniją).



Grindų + sienų režimas

- **Vandens paviršiaus režimas:** įrenginys 3 valandas valys baseino vandens paviršių.



Vandens paviršiaus režimas

Pastaba: įrenginio valymo maršrutas gali būti atnaujintas keičiantis programinės įrangos versijoms. Norėdami gauti tikslesnę informaciją, žr. faktinį įrenginio veikimą arba naujausias oficialias gaires.



Valymo intensyvumo pasirinkimas

ECO: energiją taupantis režimas. Veikdamas šiuo režimu įrenginys taupo energiją ir taip prailgina valymo laiką. Valymo našumas nenukenčia, įrenginiu vis tiek galima išvalyti tokius nešvarumus kaip smėlis, lapai, vabzdžiai ir pan.



AUTO: adaptyvusis režimas. Veikdamas šiuo režimu įrenginys pažangiai reguliuoja vandens siurblio našumą ir veikimo greitį pagal nešvarumų pasiskirstymą ant baseino grindų, kad būtų pasiekta pusiausvyra tarp valymo pajėgumo ir akumuliatoriaus veikimo laiko.

MAX: didelio našumo režimas. Įrenginiui veikiant šiuo režimu vandens siurblys nuolat veikia dideliu galingumu ir užtikrina didelį valymo našumą.

5. Atlikęs valymo užduotį, įrenginys automatiškai pakyla į vandens paviršių netoli patekimo į baseiną vietos.



Jei dėl kokių nors priežasčių įrenginys nepakyla į vandens paviršių, pritvirtinkite pridedamą kablį prie bet kurios standartinės teleskopinės baseino lazdos (nepridedama), kad padidintumėte jo pasiekiamumą. Užkabinkite kablį už įrenginio ir iškelkite jį iš baseino.




6. Prieš sandėliuodami arba įkraudami įrenginį, leiskite iš jo ištekėti susikaupusiam vandeniui.




4 Techninė priežiūra

4.1. Filto dėžės valymas


1. Padėkite įrenginį ant lygaus paviršiaus ir pakelkite viršutinį korpusą.




2. Išimkite filtro dėžę pakeldami jos rankenėlę.




3. Paspauskite ant filtro dėžės dugno esantį skląstį ir pakelkite viršutinio korpuso rankenėlę, kad ją atidarytumėte.





4. Filtro dėžę ištuštinkite, išplaukite ir išdžiovinkite.



5. Norėdami kruopščiai išvalyti filtro dėžę, paspauskite skląstį, kad išimtumėte patį filtrą ir jį išvalytumėte.



6. Išdžiovinius vėl įstatykite filtrą ir filtro dėžę į įrenginį.




Pastabos:


- po kiekvienos įrenginio atliktos valymo užduoties nedelsdami išimkite jį iš baseino ir išvalykite filtro dėžę. Nepalikite įrenginio baseine ilgiam laikui;
- po kiekvieno įrenginio atliktos valymo, filtro ir filtro dėžės džiovininti nereikia. Džiovinimas rekomenduojamas tik siekiant išvengti drėgmės sukulto kvapo;
- džiovinant arba sandėliuojant įrenginį, įskaitant keičiamą itin smulkių dalelių filtrą „MicroMesh™“ ir filtro dėžę, rekomenduojama juos laikyti gerai vėdinamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių;
- keičiamas itin smulkių dalelių filtras „MicroMesh™“ gali sulaukyti net 3–10 µm dydžio daleles, tokias kaip dumblas ir kai kurie dumbliai. Kai matomi nešvarumai yra minimalūs (pvz., akmenys, lapai, smėlis, nuolaužos, plaukai), o vanduo yra drumstas arba su šiek tiek dumblių, rekomenduojama naudoti keičiamą itin smulkių dalelių filtrą „MicroMesh™“. Kai matomų nešvarumų yra daug, rekomenduojama naudoti įprastą filtrą;
- filtro ir filtro dėžės valymui patartina naudoti aukšto slėgio vandens pistoletą, taip užtikrinant kruopštų jų išvalymą;
- po kelių panaudojimų keičiamo itin smulkių dalelių filtro „MicroMesh™“ paviršiuje gali atsirasti nusidėvėjimo požymių, tačiau tai neturi jokios įtakos jo veikimui;
- keičiamas itin smulkių dalelių filtras „MicroMesh™“ yra vartojimo prekė ir turi būti keičiamas po 30 panaudojimų, kad būtų išlaikytas efektyvus filtravimas.

4.2. Sraigto valymas

1. Atidarykite viršutinį korpusą ir plokščiu atsuktuvu atsukite 2 varžtų dangtelius.
2. Nuėmę varžtų dangtelius, atsuktuvu atsukite 2 varžtus ir nuimkite viršutinį korpusą.




3. Pamatysite įrenginio vidų. Išsukite 2 varžtus ir nuimkite sraigto dangtelį.
4. Išvalykite likusius nešvarumus ir išmontuotas dalis vėl sumontuokite tokia pačia tvarka.





4.3. Sparnuotės valymas / vandens paviršiaus sparnuotės valymas


1. Išimkite filtro dėžę ir atsuktuvu atsukite kiekvieną iš 4 varžtų, esančių abiejose filtro dėžės pusėse.





2. Patraukite sparnuotę į viršų ir ją išimkite. Laikydami sparnuotę rankose, atsukite jos gale esančius varžtus.





3. Nuimkite krumpliaratį bei galinį dangtelį ir išvalykite sparnuotę.



4. Iš naujo sumontuokite galinį dangtelį bei krumpliaratį ir atsuktuvu pritvirtinkite visus išsuktus varžtus. DĖMESIO! Ant sparnuotės esantis ● ir ant galinio dangtelio esantis ■ turėtų būti sulygiuoti.





5. Įdėkite sparnuotę į filtro dėžę. Įsitinkinkite, kad ant galinio dangtelio esantis ● ir ant filtro dėžės esantis ■ yra sulygiuoti. Pritvirtinkite ir įsukite 4 varžtus tokia pačia tvarka.




4.4. Vikšro keitimas

1. Nuimkite šoninę uždengiamąją plokštelę nuo įrenginio: paguldykite įrenginį ant šono, paspauskite 4 ant šoninės uždengiamosios plokštelės esančius spaustukus, juos išstumkite ir ištraukite šoninę uždengiamąją plokštelę į viršų.


2. Atsukite varžtus ir nuimkite kreipiamąją įvorę nuo galinio ratuko.




3. Nuimkite įrenginio galinį ratuką ir vikšrą, švelniai patraukdami už kiekvienos dalies.




4. Sulygiuokite pakaitinio vikšro pavaras su abiejų ratukų pavaramis. Vėl sumontuokite galinį ratuką ir vikšrą, užtikrindami, kad jie būtų pritvirtinti palei vikšro įvoves.



5. Įstatykite galinio ratuko kreipiamąją įvorę ir pasukite spaustuką taip, kad 2 iškilimai sutaptų su ant įrenginio esančiomis skylutėmis.




6. Priveržkite varžtus ir vėl uždėkite šoninę uždengiamąją plokštelę. Pakartokite šį veiksmą su kitu vikšru.




4.5. Ritininio šepetio keitimas

1. Nuimkite visas silikonines sagtis nuo dabartinio ritininio šepetio.



2. Jas nuėmę paimkite pakaitinį ritininį šepetį ir sulygiuokite silikonines sagtis su angomis. Įspauskite sagtis į kiekvieną angą, kad pritvirtintumėte naują ritininį šepetį prie įrenginio. Pakartokite šį veiksmą su kitu ritininio šepetiu.








4.6. „Aiper“ išjungimas ir sandėliavimas


Ne sezono metu, pvz., žiemos ar ilgų atostogų metu, kai jūsų „Aiper“ įrenginys nenaudojamas, atlikite šiuos veiksmus, kad išlaikytumėte geriausią jo formą:

1. prieš sandėliuodami įrenginį, visiškai jį įkruokite. Prieš pradėdami sandėliavimą, įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas ir atjungtas nuo įkroviklio;
2. kruopščiai išvalykite visą įrenginį, įskaitant viršutinį ir apatinį jo korpusus, ratukus, ir šepetčius, kad pašalintumėte visus nešvarumus;
3. nusausinkite įrenginį servetėle arba minkšta šluoste ir įsitikinkite, kad įkrovimo prievado dangtelis yra tinkamai uždarytas;
4. sandėliuokite įrenginį originalioje pakuotėje vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje;
5. siekdami išlaikyti akumuliatoriaus funkcionalumą, įkruokite jį kas šešis mėnesius.

5 Specifikacijos

Modelis: PRX9	Siurbimo galia: 32000 litrų per valandą (8500 galonų per valandą)
Baseino dydis: 300 m ² (3200 kv. pėdų)	Išjungto įrenginio galia: 0,31 W
Vardinis įėjimas: 29,4 V=2,2 A	Akumuliatorių pakuotės eksploatavimo trukmė: iki 5 valandų veikiant grindų režimu; iki 10 valandų veikiant vandens paviršiaus režimu.
Įkroviklio modelis: GM95-294300-2FGN	Akumuliatorių pakuotės modelis: C1264B4-04 arba C1264B4-03
Įkroviklio įėjimas: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 2,5 A	Akumuliatorių pakuotės talpa: 10 400 mAh (262,08 Wh)
Įkroviklio išėjimas: 29,4 V=3,0 A	Akumuliatorių pakuotės įtampa: 25,2 V
Belaidės įkrovimo stotelės modelis: CHW1	Apsaugos nuo vandens įvertinimas: IPX8
Belaidės įkrovimo stotelės įėjimas: 29,4 V=3,0 A	Įkroviklio apsaugos laipsnis: IP67
Belaidės įkrovimo stotelės išėjimas: 29,4 V=2,2 A	Didžiausias vandens gylis: 3 m (10 pėdų)
Įkrovimo laikas: 4 valandos	
2,4 G belaidės įkrovimo stotelės dažnių diapazonas: 2,400–2,480 GHz, didžiausia EIRP: -12,94 dBm	
„Bluetooth“ dažnių diapazonas: 2,4000–2,4835 GHz, didžiausia EIRP: 10 dBm	
2,4G „Wi-Fi“ dažnių diapazonas: 2,4000–2,4835 GHz, didžiausia EIRP: 20 dBm	

	Nuolatinė srovė
	Kintamoji srovė
	III klasės įranga
	Trumpam jungimui atsparus skiriamasis saugos transformatorius
	BUITINIS LAZERINIS GAMINYS EN 50689: 2021 IEC 60825-1: 2014 EN 60825-1: 2014+A11: 2021

	Jungiklio režimo maitinimo šaltinis
	Tik vidaus naudojimui
	Nuolatinės srovės maitinimo jungties poliškumas
	Žr. naudotojo vadovą
	Didžiausias vandens gylis

6 LED indikatorius

Indikatoriaus tipas	Indikatoriaus būseną	Būsenos aprašymas
LED būsenos indikatorius	Pulsuoja mėlynai	Nuotolinio valdymo režimas
	Pulsuoja žaliai	Įkrovimas
	Nuolat šviečia žaliai	Įkrovimas baigtas
	Pulsuoja geltonai	Norėdami iš naujo nustatyti įrenginį: nuspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę + . Taip bus atkurti įrenginio gamykliniai nustatymai
		Vykdomas OTA: įrenginys automatiškai atnaujinamas į naujausią programinę aparatinę įrangą
	Mirksi raudonai	Įrenginys yra sugedęs. Vadovaukitės programėlėje pateikiamomis sutrikimų nustatymo ir šalinimo instrukcijomis
	Nuolat šviečia raudonai	Žemas akumulatoriaus įkrovos lygis (akumulatorius <15 %). Greitai įvyks automatinis išsijungimas
	Nuolat šviečia mėlynai	Vidutinis akumulatoriaus įkrovos lygis (akumulatorius 15–30 %)
Nuolat šviečia žaliai	Pakankamas akumulatoriaus įkrovos lygis (akumulatorius >30 %)	
„Wi-Fi“ indikatorius	Pulsuoja žaliai	Jungiamasi prie „Wi-Fi“
	Nuolat šviečia žaliai	„Wi-Fi“ prijungtas
	Išjungtas	„Wi-Fi“ atjungtas

7 Sutrikimų nustatymas ir šalinimas

Nr.	Sutrikimas	Galimos priežastys	Sprendimai
1	Įrenginys neįsijungia	Nepakankama akumuliatoriaus galia	Prieš naudodami įrenginį, visiškai jį įkraukite
		Per aukšta / žema akumuliatoriaus temperatūra	Įrenginį eksploatuokite tik aplinkoje nuo 0 °C (32 °F) iki 40 °C (104 °F)
2	Įrenginys nesikrauna	Įrenginys neteisingoje padėtyje	Pakeiskite įrenginio padėtį. Įsitikinkite, kad įkroviklio iškilimas iki galo įkištas į įrenginio prievadą
		Įkroviklis pažeistas arba nemaitinamas	Patikrinkite, ar įkroviklio kištukas prijungtas teisingai ir ar įjungus maitinimo šaltinį pasigirsta garsinis signalas. Jei kištukas yra prijungtas teisingai, bet garsinio signalo nėra, įkroviklis gali būti sugedęs. Susisiekite su „Aiper“ klientų aptarnavimo skyriumi
		Per aukšta / žema akumuliatoriaus temperatūra	Įrenginį eksploatuokite tik aplinkoje nuo 10 °C (50 °F) iki 40 °C (104 °F).
		Dėl ilgesnio įrenginio nenaudojimo akumuliatorius išsikrovė.	Norėdami užtikrinti tinkamą įrenginio sandėliavimą, vadovaukitės techninės priežiūros vadovo skirsniu „ Aiper “ išjungimas ir sandėliavimas “. Jei įrenginys nesikraus dėl ilgo nenaudojimo periodo, kreipkitės į „Aiper“ klientų aptarnavimo skyrių.
3	Įrenginys neišvengia kliūčių	Nešvarus jutiklio lęšiukas	Jutiklio lęšiuką nuvalykite minkšta, sausa šluoste, kad išvengtumėte trukdžių
4	Įrenginys per ilgai užsilieka ant baseino išleidimo angos	Įrenginys užstrigo ant baseino išleidimo angos	Neatidarykite baseino išleidimo angos, kol įrenginys valo. Jei įrenginys užstrigo, jis išsilaisvins pats
5	Įrenginys užstrigo ties vandens linija, veikdamas vandens linijos režimu	Jutiklis neaptinka mažo išsikūlimo ties vandens linija	Veiksmų imtis nereikia; įrenginys nugrims į baseino dugną per 1 minutę ir, išvengęs vandens linijos kliūčių, tęs valymą
6	Įrenginys pakrypsta arba rodo sumažėjusį valymo efektyvumą vandenyje	Filtro dėžė pilna	Ištuštinkite ir kruopščiai išvalykite filtro dėžę
		Užsikimšęs filtras	Nuplaukite filtrą aukšto slėgio vandens pistoletu
		Jei LED būsenos indikatorius mirksi raudonai, sraigtas gali būti užstrigęs	Patikrinkite, ar ant sraigto nėra nešvarumų ir, jei reikia, jį išvalykite. Išsamesnės informacijos ieškokite „ Techninė priežiūra “ skyriuje esančiame skirsnyje „ Sraigto valymas “
7	Įrenginys neveikia	Jei LED būsenos indikatorius nuolat šviečia raudonai, akumuliatorius senka	Jei valymo užduotis baigiasi per laiko, gali būti, kad išsikrovė įrenginio akumuliatorius. Prieš naudodami įsitikinkite, kad įrenginys yra visiškai įkrautas
		Jei LED būsenos indikatorius mirksi raudonai, įrenginys gali būti sugedęs	Vadovaukitės programėlėje pateikiamomis sutrikimų nustatymo ir šalinimo instrukcijomis

8 Garantija

Šis gaminys buvo sėkmingai išbandytas mūsų technikų atliktų kokybės kontrolės ir saugos bandymų metu.

1. Šiam gaminiui suteikiama 36 mėnesių garantija, nuo pirkimo datos taikoma jūsų prekės akumuliatoriui ir varikliui.
2. Ši garantija panaikinama, jei gaminys buvo pakeistas, netinkamai naudojamas arba jį taisė neįgalioti asmenys.
3. Ši garantija taikoma tik gamybos defektams ir neapima žalos, atsiradusios dėl netinkamo gaminio naudojimo.
4. Garantinio laikotarpio metu pateikus bet kokį remonto reikalavimą turi būti pateiktas užsakymo numeris arba pirkimo įrašas.
5. Tai papildoma „AIPER INTELLIGENT SARL“, 43-47 Avenue de la Grande Armée, 75116 Paryžius, Prancūzija, siūloma garantija. Ši garantija neturi įtakos nemokamoms teisių gynimo priemonėms dėl neatitikimo, kurias turi naudotojas pardavėjo atžvilgiu pagal įstatymus.
6. Garantinis el. paštas service@aiper.com

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

„Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd.“ pareiškia, kad PRX9 tipo radijo įrenginys atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu:

<https://eu.aiper.com/aiper-europe-doc-user-manual/>

Prašymą gauti ES atitikties deklaraciją galima pateikti šiuo adresu:

AIPER INTELLIGENT SARL

43-47 Avenue de la Grande Armée, 75116 Paryžius, Prancūzija



Europos Sąjungos atitikties pareiškimas Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimą elektros ir elektroninės įrangos naudotojams.

Teisingas šio gaminio šalinimas



Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės nurodo, kad panaudotų elektros ir elektroninių gaminių negalima šalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Kad įranga būtų tinkamai sutvarkyta, jūs šalindami atliekas privalote pasirūpinti, kad jos būtų atiduotos į tam skirtas surinkimo vietas.

Tinkamai šalindami šį gaminį sutaupysite vertingų išteklių ir išvengsite bet kokio galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, kuris galėtų atsirasti dėl netinkamo atliekų tvarkymo.

Norėdami grąžinti panaudotą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekiite su mažmeninės prekybos atstovu, iš kurio įsigijote gaminį (tai yra nemokama). Dėl išsamesnės informacijos apie artimiausią paskirtą surinkimo punktą kreipkitės į vietinę instituciją.

Už netinkamą šių atliekų šalinimą pagal jūsų šalies teisės aktus gali būti taikomos baudos.

Informacija naudotojams apie panaudotų baterijų šalinimą



Šis simbolis reiškia, kad baterijos ir akumulatoriai, pasibaigus jų eksploatavimo laikui, neturėtų būti šalinami kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Jūsų dalyvavimas yra svarbi pastangų sumažinti baterijų ir akumuliatorių poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai dalis. Norėdami tinkamai perdirbti šį gaminį arba jame esančias baterijas ar akumulatorius, galite grąžinti jį tiekėjui arba nemokamai atiduoti į nurodytą surinkimo punktą.

Tinkamai šalindami šį gaminį sutaupysite vertingų išteklių ir išvengsite bet kokio galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, kuris galėtų atsirasti dėl netinkamo atliekų tvarkymo.

Už netinkamą šių atliekų šalinimą pagal jūsų šalies teisės aktus gali būti taikomos baudos.

Panaudotoms baterijoms ir akumuliatoriams šalinti naudojamos atskiros surinkimo sistemos.

Baterijas ir akumulatorius teisingai šalinkite vietiniame atliekų surinkimo ir (arba) perdirbimo centre.

Gamintojas

Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd.

Units 3201, 3203A and 3205, 32nd Floor, Block C, Phase 2 Galaxy World, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Kinija, 518129

CN tel.: +86075521018957 El. paštas: service@aiper.com <http://www.aiper.com>

AIPER[®]
— bring vacation home —

www.aiper.com